



PLUS	INCLUS AVEC		CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
	4ans/80000	5ans/100000	
Global			
•	•		Amplificateur du contrôle de chauffage
•	•		Câble de la valve de l'eau
•	•		Ensemble compresseur/embrayage et joint d'étanchéité
•	•		Ensemble du condensateur et du récepteur
•	•		Évaporateur
•	•		Faisceau de fils, diodes
•	•		Interrupteur thermostatique
•	•		Moteur de contrôle de recirculation
•	•		Moteur de contrôle du fonctionnement
•	•		Moteur de la soufflante et résistance
•	•		Moteur du chauffage et climatisation pour les sièges avant ventilés
•	•		Moteur et câble de contrôle du mélange d'air
•	•		Poulie-guide
•	•		Protecteur thermique/palpeur de reprise
•	•		Radiateur de chauffage
• (c)	•		Soufflante et interrupteur de fonctionnement
•	•		Tuyaux et boyaux
•	•		Unité de contrôle du compresseur du climatiseur
•	•		Valve d'expansion
•	•		Ventilateur du condensateur

(c) À l'exclusion des interrupteurs qui font partie du contrôle du chauffage ou de l'unité

 Indique qu'avec Acura Plus vous recevrez, en plus de la garantie 4ans/80000 km du fabricant, une protection supplémentaire, selon les paramètres du plan acheté.

 Indique qu'avec AcuraPlus vous recevrez, en plus de la garantie 5 ans/100000 km du fabricant, une protection supplémentaire, selon les paramètres du plan acheté.

NOTE: La couverture, mentionnée dans cette brochure, vise à fournir un aperçu des pièces et composants mécaniques et électriques mais n'inclut pas toutes les pièces et composants de votre véhicule. Veuillez consulter le contrat même pour plus de détails.